

Guia do usuário - Instalação

A instalação do BlockCobra é muito simples. Coloque o bloqueador na tomada desejada e sobre o mesmo coloque a tomada do telefone a ser bloqueado, conforme ilustrado.

Instale o equipamento apenas na tomada dos aparelhos telefônicos ou aparelhos de FAX onde se deseja bloquear as chamadas a cobrar.

O equipamento interrompe a linha telefônica por aproximadamente 1 segundo após retirar o fone do gancho, Cancelando as chamadas à cobrar.



(*) Não funciona com a maioria das secretárias eletrônicas.