



Manual do Usuário

Parabéns, você acaba de adquirir o novo IdentMax - Um moderno Identificador de Chamadas Telefônicas que permite a visualização do número de quem está telefonando para você, antes mesmo que a ligação seja atendida.

CARACTERÍSTICAS

- Display com capacidade de até 12 dígitos;
- Relógio digital e calendário;
- Auto filtro do código DDD local;
- Indica o número do telefone discado ou recebido, posição do número na memória e o tempo de duração da chamada;
- 99 memórias para as ligações recebidas e 25 memórias para as efetuadas;
- 8 níveis reguladores para o contraste do display;
- Funciona exclusivamente à pilha (2 pilhas palito 1,5V AAA);
- Rediscagem automática de chamadas locais;
- Funções do display em inglês;
- Indicação no display de chamadas não revisadas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- O Identificador de Chamadas Telefônica - IdentMax;
- Cabo de conexão de 2 vias de padrão RJ11;
- Manual do Usuário com Certificado de Garantia.

Atenção: O IdentMax possui incompatibilidade com alguns sistemas ADSL, DVI e centrais telefônicas (Ramal).

FUNCIONAMENTO

O IdentMax funciona nos protocolos DTMF e FSK. Você poderá adaptá-lo para funcionar nos protocolos individuais, ou seja, somente através do protocolo DTMF ou somente pelo protocolo FSK. Para optar pelos dois sistemas automaticamente, pressione as teclas "APAGAR" e "DISCAR" por 3 segundos, feito isso, aparecerá no display "2P ON" indicando que o sistema está ativado.

Obs: O aparelho deverá estar conectado à linha telefônica para seu ajuste.

INSTALAÇÃO

* Ao adquirir o IdentMax, você deverá entrar em contato com a companhia telefônica local e pedir a habilitação do serviço na sua linha telefônica para o funcionamento do produto. Sujeito a verificação da facilidade na central e a cobrança do serviço pela operadora.

1 - Abra o compartimento das pilhas, localizado na parte traseira do equipamento e coloque as duas pilhas, verificando as polaridades.

2 - Insira um dos lados do cabo de duas vias, no orifício localizado na parte traseira do equipamento, indicado por "TELEPHONE". A outra extremidade do cabo, deverá ser ligada ao telefone, por sua vez, o cabo da linha telefônica será ligado ao outro orifício traseiro do IdentMax, indicado por "LINE".

DURAÇÃO DA PILHA

O tempo de vida da pilha é proporcional ao uso do equipamento e da qualidade da linha telefônica (ruído). Em condições normais de uso, um conjunto de **pilhas alcalinas** poderá durar de 6 a 8 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE O DISPLAY

Apresentam-se no display, ícones com as seguintes indicações:

IN - Indica as chamadas recebidas. Depois de visualizadas as chamadas serão armazenadas nas memórias do equipamento.

REP - Indica que o número recebido é um número já identificado anteriormente (repetido).

NEW - Indica nova chamada recebida, não visualizada.

OUT - Indica as ligações efetuadas.

OUT CODE - (---O---) Será mostrado no display, quando for recebida uma chamada com outro código de sinalização.

LOCKED CODE - (----P----) Mostra uma chamada recebida, feita pela companhia telefônica.

WRONG DISPLAY - (---error---) Será mostrado no display, quando houver erro na transmissão da chamada.

AJUSTANDO O EQUIPAMENTO

Ao ligar o IdentMax, ele apresentará as configurações originais de fábrica. Para entrar no modo de ajuste pressione a tecla "DISCAR".

1 - Hora e Data: Ao pressionar a tecla "DISCAR", aparecerá no display "SET DATE", pressione novamente a tecla "DISCAR" para confirmar a seleção. Feito isso você poderá mudar os dados dos campos através da tecla "REVISAR".

2 - Cadastrando o DDD: Pressione a tecla "DISCAR" e em seguida, pressione a tecla "REVISAR", aparecerá no display "SET CODE", pressione novamente a tecla "DISCAR" para confirmar a seleção. No display aparecerá: 1-- ou 2--, insira o código DDD de sua cidade em qualquer uma das duas opções e para confirmar, pressione a tecla "DISCAR". Por exemplo: Seu DDD é (43), então você deverá cadastrar 1143_.

OBS: É necessário que o dígito "1" esteja antes do DDD para que o equipamento funcione corretamente.

3 - Ajuste do Contraste: Pressione a tecla "DISCAR" e em seguida, pressione a tecla "REVISAR" até que apareça no display "SET LCD", e depois pressione novamente a tecla "DISCAR", você terá 8 níveis para ajustes no display. Escolhido o nível, aperte a tecla "DISCAR".

AJUSTE DAS FUNÇÕES

A chamada originada pela companhia telefônica será automaticamente selecionada ao modo DTMF ou FSK.

1 - Visualizando as chamadas recebidas:

O IdentMax possui 99 memórias para armazenar as ligações recebidas. Quando a memória estiver completa, a chamada mais antiga será automaticamente apagada, dando lugar à uma nova.

Para visualizar uma chamada recebida: Com o telefone no gancho, pressione uma das teclas "REVISAR" e serão mostrados os últimos números recebidos.

2 - Visualizando as chamadas efetuadas:

O IdentMax possui memória para armazenar 25 ligações efetuadas. Quando a memória estiver completa, a chamada mais antiga será automaticamente apagada, dando lugar à uma nova. Para visualizar uma chamada efetuada: Pressione a tecla "EFETUADAS" e o IdentMax mostrará as últimas ligações efetuadas, e a tecla "REVISAR" para retornar. Ao efetuar uma chamada, o cronômetro do IdentMax começará a registrar após 8 segundos, que o telefone está fora do gancho.

Obs: Este aparelho está sujeito a perda de memória no momento da substituição das pilhas ou na ausência das mesmas.

3 - Rediscando uma chamada local:

Selecione o número que você deseja rediscar através da tecla "REVISAR", em seguida, pressione a tecla "DISCAR" e logo após, retire o telefone do gancho para que a ligação possa ser completada. *Esta opção funcionará somente se o cadastramento do DDD tiver sido efetuado corretamente.

4 - Apagando uma chamada:

Para apagar uma chamada da memória, selecione o número desejado através das teclas "REVISAR" ou "EFETUADAS" e em seguida, pressione a tecla "APAGAR".

Set Auto IP/ Set code 2___ Funções não disponíveis para utilização no Brasil.

Obs: Os Leds sinalizadores (vermelho e verde) não ascendem.

